# PC Card リーダ・ライタ

(旧製品名: GemPC Card)

接触式ICカードリーダ・ライタ(PCMCIAタイプ)

## 取扱説明書



## 目次

1. はじめに	3
2. 使用上の注意事項	4
2.1. 安全上の注意	4
3. 製品概要	6
3.1. 特長	7
4. 利用方法	8
4.1. リーダライタの装着	
4.2. ICカードのセット	9
5. ドライバ・インストール	10
5.1. インストーラ・ファイル	
5.2. エンドユーザー使用許諾契約書	
5.3. インストールの実行5.4. リーダライタの装着	
6. 製品仕様	
6.1. 仕様一覧	14
7. トラブルシューティング	15
7.1. PCとの接続に関するトラブル	15
7.2. カードの読書きに関するトラブル	

### 1. はじめに

本書は、Gemalto(ジェムアルト)製 接触式ICカード用リーダ・ライタ PC Card の取扱説明書になります。 本製品の型番は以下の通りです。

製品名	型番	備考
PC Card	HWP110628	2007年 GemPC Card より製品名変更
GemPC Card	同上	2006年まで旧社名Gemplus社で製造していた同一製品

※製品名としては上記の2つの表記がありますが、両者は製品名と、製品上の社名ロゴが異なるだけで、機能的な差異は一切ありません。ドライバも全く同一のものになります。

Ver.1.1 2008.04.02 Page 3/15

# 2. 使用上の注意事項

### 2.1. 安全上の注意

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前には必ず以下の説明をよくお読みください。

まず、本文中の記号について説明します。

記号	記号の意味	
警告	安全上の注意を守らなかった場合に、死亡したり重傷を負ったりする危険性があります。	
注意	安全上の注意を守らなかった場合に、軽傷を負ったりする可能性があります。	

	<b>警</b> 告
<b>M</b>	分解や改造をしないでください。
<u> </u>	機器に水等はかけないでください。発熱、発火の可能性があります。
<u> </u>	電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発煙や回路部分を破裂させる原因となります。
<u>N</u>	乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因になります。
Ţ	本機を物に当てたり、落としたりして強い衝撃を与えないでください。

Ver.1.1 2008.04.02 Page 4/15

注意		
Ţ	本製品は対防水性ではございません。水分(コーヒー、ジュース、お茶等)がかから ないようにご注意ください。	
<u>^</u>	ホコリの少ない屋内環境でお使いください。	
<u></u>	湿気の高いところ、または直射日光のあたるところで保管しないでください。	
Ţ	車中など高温な場所で保管しないでください。	
<u> </u>	万一、異常な音がする、煙が出る時は本機の電源を切って使用を中止してください。	
<u></u>	電源のON、OFF(本体の抜差)は不必要に連続して行わないでください。	
Ţ	火気などの高温のそばでの使用は避けてください。	

Ver.1.1 2008.04.02 Page 5/15

# 3. 製品概要

PC Cardは、PCMCIA Type II に準拠した、非常にコンパクトな接触接触式ICカード用のリーダライタです。



図3.1 - PC Card

本製品はパソコン向けのサービス、本人認証やオンラインバンキング等のアプリケーションで利用可能で、ISO7816規格のT=0/T=1プロトコルの、接触ICカードにに準拠しています。

www.gemalto.com

Ver.1.1 2008.04.02 Page 6/15

#### 3.1. 特長

PC Cardには次の特長があります。

- GemCore (Gemaltoが開発したICカードリーダ用コントローラ)ファームウェアを搭載しており、 ISO7816-1/2/3/4 に準拠するICカードの読取り及び書込みが可能です。
- ・ 以下のWindowsOSまたは他のOSに対応しています。(2008年4月現在)
  - Windows Vista (32bit)
  - Windows 2000 / XP / 2003 Server (32bit)
  - Windows Vista (64bit)
  - Windows XP / 2003 Server (64bit)
  - Windows 98 / 98SE / ME / NT4
  - Linux RPM / SuSe / DEBIAN

※本取扱説明書は上記点線で囲まれているWindowsOSを対象としています。その他のOSでの利用については、下記サイトに各ドライバと説明(Readme)がありますので、こちらをご覧下さい(内容は全て英語での説明となります)。

Gemalto サポートサイト内 PC Cardリーダ ドライバ・ダウンロードサイト http://support.gemalto.com/?id=69

Ver.1.1 2008.04.02 Page 7/15

### 4. 利用方法

本リーダライタの利用方法について説明します。

本製品を初めてこ利用になる場合は、必ず第5項の「ドライバ・インストール」に従い、専用ドライバのインストールを先に済ませておいてください。

PCへの接続の際は、リーダ本体をパソコンのPCカードスロットへ挿入します。

#### 4.1. リーダライタの装着

ノートパソコン等のPCカードスロットへ以下の写真のようにリーダライタ本体を装着します。



図 4.1 PC カードスロットへのリーダライタの装着

リーダライタ本体がPCカードスロットの奥にあたるまで差し込んでから、最後に軽く力を入れてソケットに差し込みます。一般的なPCカードスロットであれば、以下の写真のようにリーダライタ本体が全てスロット内に収まります。



図 4.2 装着完了

www.gemalto.com

Ver.1.1 2008.04.02 Page 8/15

#### 4.2. ICカードのセット

ICカードをリーダライタへセットする方法を説明します。

図 4.3 の写真の様に、ICカード挿入口に対して、ICカード上の接点(約 1cm 四方の金属の接点)を上に向た状態でICカードを挿入します。ICカードを挿入する場合の注意として、リーダライタにプラスティックのフラップが付いているので、必ず**リーダ本体上部とフラップの間**へ挿入します。

ICカードがリーダライタの奥に突き当たるまで(図 4.5 の状態)差し込みます。




図 4.3 ICカード挿入方向




図 4.4 IC カード挿入口



図 4.5 ICカード挿入完了

www.gemalto.com

Ver.1.1 2008.04.02 Page 9/15

### 5. ドライバ・インストール

ドライバのインストール方法を、WindowsXPの例に基づいて説明します。インストールの際は事前に以下の項目をご確認いただき、正しくインストールを行ってください。

- (1) PC ヘログインの際は、必ず管理者権限でログインしてください。
- (2) 本ドライバのインストールが完了するまでは、リーダライタ本体はPCへは装着しないでください。
- ※ WindowsOS の違いにより、インストール画面や手順が若干異なります。

#### 5.1. インストーラ・ファイル

以下のファイル名が32ビット用のインストーラになります。

32ビット用インストーラ : **PC-Card32.msi** 

PC-Card32.msiを実行します。

インストーラの実行によって以下の画面が表示されますので、[次へ]のボタンをクリックします。



図 5.1 セットアップ初期画面

Ver.1.1 2008.04.02 Page 10/15

#### 5.2. エンドユーザー使用許諾契約書

「エンドユーザ使用許諾書」の画面が表示されるので、内容を良くお読みいただき、ご同意いただける場合は、「ライセンス契約に同意します」のチェックボックスをクリックし、チェック(√)を入れます。




図 5.2 ライセンス契約表示画面

「ライセンス契約に同意します(A)」ヘチェックを入れることによって、[次へ]のボタンが有効になるので、このボタンをクリックし次の画面に切り替へます。



図 5.3 ライセンス同意画面

www.gemalto.com

Ver.1.1 2008.04.02 Page 11/15

#### 5.3. インストールの実行

インストールの準備が完了したので、このままインストールを行う場合は[インストール]をクリックします。



図 5.4 インストール準備完了画面

インストール中の画面に切り替わりますので、完了するまで少しお待ちください。



図 5.5 インストール実行画面

www.gemalto.com

Ver.1.1 2008.04.02 Page 12/15

インストールが完了すると以下の画面を表示するので、[完了]をクリックすることによってインストールが全て終了します。



図 5.6 インストール完了画面

#### 5.4. リーダライタの装着

最後に、リーダライタ本体をPCのPCカードスロットへ装着します。詳細は第4.1項をご参照ください。

リーダライタがPCのシステムに認識され、 スマートカード読取装置として登録されます。 また、本リーダライタのデバイス名称は 「GemPC Card Reader」となります。




図 5.7 デバイスマネージャ上での表示

www.gemalto.com

# 6. 製品仕様

# 6.1. 仕様一覧

項目	内 容
動作温度	0° C ~ +55 ° C
保管温度	-20 ° C ∼ +65 ° C
湿度範囲	5%~93%結露なし
外観寸法	85 mm x 54 mm x 5 mm (縦 x 横 x 厚み)
重さ	29 g
ホストインタフェース	PCMCIA Type II、通信速度 9,600bps~115,200bps
電源電圧	PCMCIAスロット +5 V (±10%)
電源電流	最大25mA
EMC規制	VCCI Class B / CE / FCC Part 15 Class B c-Tick / BSMI
環境·安全性	EN60950 / UL950 / CSA950 RoHS指令対応 / WEEE
対応規格	EMV 4.0 Level1 / Microsoft WHQL
対応ICカード	ISO7816仕様(T=0/T=1)、エンボスカード対応
ICカード供給電圧	ISO7816 Class A/B/C(5V, 3V, 1.8V)
ICカード通信速度	最大344Kbps
ICカード挿抜保証回数	10万回

表6-仕様一覧

### 7. トラブルシューティング

#### 7.1. PCとの接続に関するトラブル

(1)リーダライタ本体は正しくPCカードスロットへ装着されているが、PCからリーダライタが認識されない。 ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。 ドライバがインストールされているかどうかを、デバイスマネージャから確認してください。(図 5.7 参照)

#### (2)ドライバのインストールが出来ない。

管理者モードでログインしているかどうかを確認してください。

#### 7.2. カードの読書きに関するトラブル

- (1) カードが読めない・カードへの書込みができない。
- ①ICカードが正しくセットされていない可能性があります。 4.3 項「ICカードのセット」に従って、ICカードが正しくセットされているかどうかを確認してください。
- ②リーダライタの規格に対応していないICカードの可能性があります。 ご使用のICカードが、ISO7816-1/2/3規格に対応していることを確認してください。
- ③ご利用のソフトウェアまたはアプリケーションに対応していないICカードである可能性があります。 ご利用になっているソフトウェアまたはアプリケーションの製造元へ確認してください。

Ver.1.1 2008.04.02 Page 15/15